

Naambord Boomschijf

Benodigde materialen

Boormachine
Ø 6 mm boor
Typ-ex of een beetje verf

Meegeleverd materiaal

Boomschijf
4x Pluggen Ø 6 mm
4x Schroeven
4x Click-Fix wit
4x Click-Fix transparant
1x secondenlijm



Gebruik de meegeleverde tube lijm om de transparante nopjes netjes op het huisnummer te positioneren. Laat dit een minuut drogen. U kunt de transparante nopjes het beste in een vierkant lijmen.

Gebruik tipp-ex of een beetje verf om puntjes te maken op de bevestiging op de achterkant van het bordje. Hiermee kunt u de positie op de muur markeren.

Boor nu met de Ø 6 mm boor gaten in de muur van 35 mm diep. Druk de bijgeleverde pluggen in de geboorde gaten.

Schroef vervolgens de schroef door het witte Click-Fix gedeelte in de plug. Hierna drukt u alle transparante punten in de witte gedeelten die op de muur zijn geschroeft.

