



# Naambord Frosted

Quinten Matsyslaan 35  
5642 JC EINDHOVEN  
+31 (0)85 487 49 10  
www.naambordjevoordeur.nl  
info@naambordjevoordeur.nl

## Benodigde materialen

Boormachine  
Ø 6 mm boor

## Meegeleverd materiaal

2-4 pluggen  
2-4 schroeven  
2-4 RVS afstandhouders  
2-4 kunststof afstandhouders



Teken de gaatjes af op de muur met behulp van de gaten in het bordje.

Boor nu met de 6 mm boor gaten in de muur van 35 mm diep.

Druk de bijgeleverde pluggen in de geboorde gaten.

Monteer vervolgens het bordje zoals boven afgebeeld. Te beginnen met de kunststof afstandhouder, daarna de achterplaat. Schroef dit vast met de RVS afstandhouder. Daarna de voorplaat en de sierdop om het voorste plaatje vast te zetten.

