



Naambord Roest

Quinten Matsyslaan 35
5642 JC EINDHOVEN
+31 (0)85 487 49 10
www.naambordjevoordeur.nl
info@naambordjevoordeur.nl

Benodigde materialen

Boormachine
Ø 6 mm boor
Typ-ex of een beetje verf

Meegeleverd materiaal

4x Pluggen Ø 6 mm
4x Schroeven
4x Click-Fix wit
4x Click-Fix transparant
1x secondenlijm
1x malletje



Gebruik de meegeleverde tube lijm en het malletje om de transparante nopjes netjes op het naambordje te positioneren. Laat dit een minuut drogen.

Gebruik tipp-ex of een beetje verf om puntjes te maken op de bevestiging op de achterkant van het bordje. Hiermee kunt u de positie op de muur markeren.

Boor nu met de Ø 6 mm boor gaten in de muur van 35 mm diep.
Druk de bijgeleverde pluggen in de geboorde gaten.

Schroef vervolgens de schroef door het witte Click-Fix gedeelte in de plug.
Hierna drukt u alle transparante punten in de witte gedeelten die op de muur zijn geschroefd.

