

Naambord Steigerhout

Benodigde materialen

Boormachine
Ø 6 mm boor
Typ-ex of een beetje verf

Meegeleverd materiaal

4x Pluggen Ø 6 mm
4x Schroeven
4x Click-Fix wit



Gebruik tipp-ex of een beetje verf om puntje te maken op de bevestiging op de achterkant van het bordje.

Boor nu met de 6 mm boor gaten in de muur van 35 mm diep.

Druk de bijgeleverde pluggen in de geboorde gaten.

Monteer vervolgens het bordje zoals hieronder afgebeeld. Schroef de schroef door het witte Click-fix gedeelte in de plug. Vervolgens kunt u het bordje hier in klikken.

